



Масляные трансформаторы ТМФ/ТМГФ

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://sesh96.nt-rt.ru> || she@nt-rt.ru

Масляные трансформаторы ТМФ

Трансформаторы ТМФ трехфазные с естественным масляным охлаждением, предназначены для преобразования электрической энергии в сетях энергосистем, а так же для питания различных потребителей в сетях переменного тока частотой 50 Гц. Трансформаторы ТМФ в основном применяются на промышленных предприятиях в составе внутрицеховых подстанций. Номинальное входное напряжение сети - 6кВ; 10 кВ



Особенностью трансформаторов ТМФ являются фланцевые вводы ВН и НН. Вводы расположены с торцевых сторон трансформатора на крышке бака. Вводы дополнительно защищены от попадания пыли влаги с помощью защитных кожухов. Трансформаторы ТМФ разделяются по исполнению вводов ВН - левый / правый.

В трансформаторах предусмотрена возможность регулирования напряжения: - 5 ступеней с диапазоном регулирования $\pm 2 \times 2,5\%$ от номинального.

Вид регулирования - ПБВ (переключение без возбуждения). Переключение трансформатора на другой диапазон производится в ручном режиме в отключенном состоянии. Исполнение вводов трансформатора - фланцевые, выведены на крышку бака и защищены кожухами.

Трансформаторы типа ТМФ могут работать как самостоятельное изделие, так и в составе КТПН.

Мощности силовых трансформаторов, кВА: 250, 400, 630, 1000.

Схема и группа соединения обмоток: У/Ун-0, Д/У-11

Модели: ТМФ 250/6/0,4, ТМФ 250/10/0,4, ТМФ 400/6/0,4, ТМФ 400/10/0,4, ТМФ 630/6/0,4, ТМФ 630/10/0,4, ТМФ 1000/6/0,4, ТМФ 1000/10/0,4,

Масляные трансформаторы ТМГФ

Трансформаторы ТМГФ (фланцевые) являются модификацией трансформаторов ТМГ для установки внутри производственных помещений.

Вводы высокого и низкого напряжений на трансформаторах серий ТМГФ смещены в торцам корпуса трансформатора и оснащены коробами, что обеспечивает возможность фланцевого сопряжения с соответствующими распределительными устройствами.



Мощности силовых трансформаторов, кВА: 250, 400, 630, 1000, 1600, 2500.
Схема и группа соединения обмоток: У/Ун-0, Д/У-11

Модели: ТМФ(Г) 250/6/0,4, ТМФ(Г) 250/10/0,4, ТМФ(Г) 400/6/0,4, ТМФ(Г) 400/10/0,4, ТМФ(Г) 630/6/0,4, ТМФ(Г) 630/10/0,4, ТМФ(Г) 1000/6/0,4, ТМФ(Г) 1000/10/0,4, ТМФ(Г) 1600/6/0,4, ТМФ(Г) 1600/10/0,4, ТМФ(Г) 2500/6/0,4, ТМФ(Г) 2500/10/0,4.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://sesh96.nt-rt.ru> || she@nt-rt.ru