



Масляные трансформаторы ТМЭ(Г) Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://sesh96.nt-rt.ru> || she@nt-rt.ru

Трехфазные масляные трансформаторы ТМЭГ, ТМБГ предназначены для преобразования электроэнергии в составе электрооборудования соответственно экскаваторов и буровых установок в условиях умеренного климата (от плюс 35°С до минус 45°С) или холодного (от плюс 35°С до минус 60°С).

- высота установки над уровнем моря не более 1000 м;
- окружающая среда невзрывоопасная, запыленность воздуха не более 100 мг/м3;
- номинальная частота 50 Гц;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли в концентрациях, снижающих параметры изделий в недопустимых пределах;
- регулирование напряжения осуществляется в диапазоне до ± 5% на полностью отключенном трансформаторе (ПБВ) переключением ответвлений обмотки ВН ступенями по 2,5 %;
- для контроля уровня масла трансформаторы снабжаются маслоуказателем поплавкового типа;
- трансформаторы допускают работу в условиях тряски, вибрации, воздействия инерционных сил при разгоне и торможении поворотной платформы, в условиях крена и дифферента до 12°.

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ:

- для предотвращения возникновения избыточного давления в баке сверх допустимого в трансформаторах мощностью от 25 до 63 кВА устанавливается предохранительный клапан;
- вводы ВН и НН трансформаторов закрыты кожухом, защищающих их от механических повреждений и возможности случайного проникновения к токоведущим частям;
- трансформаторы снабжены салазками.

Мощность силового трансформатора, кВА	40/63/100/160/250
Длина, мм	830/940/1020/1150/1200
Ширина	650/730/750/780/980
Высота	1170/1180/1340/1370
Схема и группа соединения обмоток	У/У-0
Масса полная (вес), кг	340/450/580/740/1125



Модели: ТМЭ(Г) 40/3/0,23, ТМЭ(Г) 40/3/0,4, ТМЭ(Г) 40/3,15/0,23, ТМЭ(Г) 40/3,15/0,4, ТМЭ(Г) 40/6/0,23, ТМЭ(Г) 40/6/0,4, ТМЭ(Г) 40/6,3/0,23, ТМЭ(Г) 40/6,3/0,4, ТМЭ(Г) 63/3/0,23, ТМЭ(Г) 63/3/0,4, ТМЭ(Г) 63/3,15/0,23, ТМЭ(Г) 63/3,15/0,4, ТМЭ(Г) 63/6/0,23, ТМЭ(Г) 63/6/0,4, ТМЭ(Г) 63/6,3/0,23, ТМЭ(Г) 63/6,3/0,4, ТМЭ(Г) 100/6/0,23, ТМЭ(Г) 100/6/0,4, ТМЭ(Г) 100/6,3/0,23, ТМЭ(Г) 100/6,3/0,4, ТМЭ(Г) 160/6/0,23, ТМЭ(Г) 160/6/0,4, ТМЭ(Г) 160/6,3/0,23, ТМЭ(Г) 160/6,3/0,4, ТМЭ(Г) 250/6/0,4, ТМЭ(Г) 250/6,3/0,4.



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://sesh96.nt-rt.ru> || she@nt-rt.ru