



Сухие трансформаторы ТСЛ/ТСЗЛ

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://sesh96.nt-rt.ru> || she@nt-rt.ru

Мощность
силового трансформатора, кВА: **25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630, 1000, 1250, 1600, 2500**
Схема и группа соединения обмоток: **У/Ун-0 , Д/Ун-11**

Трансформаторы требуют минимальных затрат на обслуживание, экономичны и просты в эксплуатации.

Трансформаторы ТСЛ – незащищенного исполнения (степень защиты IP00).

Трансформаторы ТСЗЛ – защищенного исполнения (степень защиты IP21, IP31).

Вид климатического исполнения – УХЛЗ (УЗ).

Категория размещения – 3.

Для защиты от перегрева трансформаторы комплектуются устройством контроля температуры типа Т-154, управляемым термисторами типа РТ-100, встроенными в обмотку НН.

По заказу потребителя для увеличения допустимой пиковой нагрузки трансформаторы могут комплектоваться вентиляторами. Сигнал на включение или выключение вентиляторов подается в зависимости от температуры датчика типа РТ-100, установленного внутри обмотки НН.

Трансформаторы изготавливаются по ГОСТ Р 52719-2007, ТУ 3411-003-49535947-2017

По требованию заказчика трансформаторы могут комплектоваться:

- системой вентиляции с термодатчиком;
- амортизаторами для колес.

Модели: ТСЛ,ТСЗЛ 25/6/0,4, ТСЛ,ТСЗЛ 25/10/0,4, ТСЛ,ТСЗЛ 40/6/0,4, ТСЛ,ТСЗЛ 40/10/0,4, ТСЛ,ТСЗЛ 63/6/0,4, ТСЛ,ТСЗЛ 63/10/0,4, ТСЛ,ТСЗЛ 100/6/0,4, ТСЛ,ТСЗЛ 100/10/0,4, ТСЛ,ТСЗЛ 160/6/0,4, ТСЛ,ТСЗЛ 160/10/0,4, ТСЛ,ТСЗЛ 250/6/0,4, ТСЛ,ТСЗЛ 250/10/0,4, ТСЛ,ТСЗЛ 400/6/0,4, ТСЛ,ТСЗЛ 400/10/0,4, ТСЛ, ТСЗЛ 630/6/0,4, ТСЛ,ТСЗЛ 630/10/0,4, ТСЛ,ТСЗЛ 1000/6/0,4, ТСЛ,ТСЗЛ 1000/10/0,4, ТСЛ, ТСЗЛ 1250/6/0,4, ТСЛ,ТСЗЛ 1250/10/0,4, ТСЛ, ТСЗЛ 1600/6/0,4, ТСЛ, ТСЗЛ 1600/10/0,4, ТСЛ, ТСЗЛ 2500/10/0,4, ТСЛ, ТСЗЛ 2500/6/0,4.





Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://sesh96.nt-rt.ru> || she@nt-rt.ru